

Instructions d'entretien et de maintenance

- (1)  Avant de procéder à l'entretien ou au démontage d'un composant, assurez-vous que l'appareil est déconnecté de la source d'alimentation.
- (2) Retirez le tuyau de vidange de l'orifice d'entrée et démontez avec précaution le tuyau de sortie du clapet anti-retour afin que l'eau contenue dans le tuyau de sortie n'éclabousse pas le sol ou la pompe.
- (3) Retirer le récipient de la plaque principale.
- (4) S'assurer que les corps des flotteurs se déplacent librement. Nettoyez-les si nécessaire.
- (5) Nettoyer le réservoir avec de l'eau chaude et du savon doux.
- (6) Vérifier les conduites d'entrée et de sortie. Nettoyer si nécessaire. Assurez-vous que les tuyaux ne sont pas coudés et qu'ils ne risquent pas d'obstruer l'écoulement.
- (7) Après l'entretien, remonter l'appareil dans l'ordre inverse.
- (8) En cas d'interruption prolongée, retirer l'eau du tuyau d'évacuation et du réservoir de stockage.

Résolution de problèmes

L'appareil ne fonctionne pas.	<ol style="list-style-type: none"> a) Vérifier l'alimentation électrique. b) Contrôler l'appareil pour déterminer s'il y a effectivement formation de condensation. c) S'assurer que le tuyau d'entrée n'est pas obstrué. Si elle est bloquée, l'appareil peut être endommagé. être endommagé.
L'appareil émet des bruits forts pendant son fonctionnement.	<ol style="list-style-type: none"> a) S'assurer que l'intérieur du conteneur est propre. b) S'assurer qu'aucune opération de vidange n'est en cours.
L'appareil fonctionne, mais ne pompe pas le liquide.	<ol style="list-style-type: none"> a) Assurez-vous que le point le plus élevé du tuyau de sortie ne dépasse pas la hauteur de refoulement maximale de la pompe. b) Vérifier que l'intérieur du tuyau de sortie est propre. c) Vérifier le clapet de non-retour conformément aux instructions d'entretien
Le liquide s'échappe du clapet anti-retour.	<ol style="list-style-type: none"> a) Assurez-vous que le tuyau de sortie est fermement connecté au clapet anti-retour. b) S'assurer que le clapet anti-retour est correctement fixé.

Garantie limitée

La pompe à condensat **AKTOBIS** est garantie contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de 12 mois. Tout produit qui tombe en panne pour l'une ou l'autre des raisons susmentionnées et qui se trouve encore dans la période de garantie sera réparé ou remplacé à la discrétion de Sungshin Hasco Ltd. en tant que seul recours de l'acheteur.

Pour nos clients hors de Corée, les périodes de garantie du vendeur s'appliquent. Veuillez renvoyer l'appareil défectueux à votre point de vente, accompagné d'une brève explication écrite du problème.

S'il n'y a pas de signes évidents d'abus de la part du client, l'appareil sera réparé ou remplacé. L'appareil sera réparé ou remplacé. En cas de litige lors du remplacement de la pompe, le revendeur ou le distributeur local doit

En cas de litige lors du remplacement de la pompe, le revendeur local ou le distributeur doit trier ces pièces et organiser une inspection par un représentant de Sungshin Hasco Ltd. ou contacter la société Sungshin Hasco.

Hasco Ltd. ou contacter l'usine pour obtenir des détails sur le problème afin de procéder à un réglage en usine et de régler les réclamations au titre de la garantie.

le règlement des réclamations au titre de la garantie.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ : La garantie qui précède est une garantie exclusive qui remplace toute autre garantie expresse.

en lieu et place de toute autre garantie expresse. Les garanties implicites (y compris mais Les garanties implicites (y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande, d'adéquation à un usage particulier, etc.

d'adéquation à un usage particulier), dans la mesure où elles s'appliquent à une pompe, sont limitées à la durée des garanties expresses susmentionnées.

garanties expresses susmentionnées.

La garantie est annulée si l'une des conditions suivantes existe :

1. le boîtier scellé du moteur a été ouvert.
2. le produit n'a pas été raccordé à la tension spécifiée sur la plaque signalétique
3. le câble est bloqué à une longueur inférieure à 3 pieds
4. la pompe est à sec (interruption de l'alimentation en fluide).
5. la pompe a été utilisée pour faire circuler autre chose que de l'eau douce à température ambiante.
6. Tout type de mauvaise utilisation du produit par le client.

Seules les garanties écrites du fabricant sont valables. Les déclarations verbales du vendeur ou d'autres parties n'engagent pas le fabricant.

Le fabricant garantit uniquement de réparer ou remplacer le produit. Le vendeur et le fabricant ne sont en aucun cas responsables des dommages directs, indirects ou consécutifs liés à l'utilisation du produit.

L'utilisateur est seul responsable de l'utilisation du produit et assume tous les risques. Il est conseillé d'installer un disjoncteur différentiel sur chaque pompe.

(stabilisateur de fuite à la terre).

AKTOBIS AG

Borsigstr. 20
63110 Rodgau
061062842320
06106-2842315


info@aktobis.de
www.aktobis.de

Plus besoin de seau !

Les pompes à condensat Aktobis sont là pour vous.



Silencieux, moderne, fiable




MANUEL D'UTILISATION

Une sécurité intelligente pour le confort de votre chambre !

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'installer, d'utiliser ou d'entretenir la pompe AKTOBIS. Lisez attentivement les instructions relatives à l'utilisation de la pompe, aux restrictions et aux dangers possibles. Protégez-vous et protégez les autres en respectant toutes les consignes de sécurité. Le non-respect des instructions peut entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages matériels. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement. L'installation, le raccordement et le service après-vente ne peuvent être effectués que par une personne qualifiée.

Les pompes à condensat Aktobis sont conçues pour évacuer automatiquement le liquide de drainage produit par l'évaporateur de la climatisation. Nos pompes peuvent également être utilisées pour d'autres types d'évacuation d'eau douce provenant d'unités de refroidissement, de déshumidificateurs, de distributeurs d'eau, etc. où l'évacuation par gravité n'est pas possible.

Description de l'appareil



Fonctions générales

- Fonctionnement entièrement automatique
- Construction en plastique ignifuge et résistant aux chocs
- Moteur à faible bruit avec protection thermique
- Arbre en acier inoxydable accepté
- Clapet anti-retour à 90 degrés pour faciliter l'entretien
- Diverses conceptions pour différents lieux d'installation

Avertissements

1. NE PAS UTILISER DE COMBUSTIBLES INFLAMMABLES OU EXPLOSIFS TELS QUE L'ESSENCE, LE MAZOUT, L'ALCOOL, ETC.
2. NE PAS UTILISER DANS DES ATMOSPHÈRES POTENTIELLEMENT EXPLOSIVES.
3. NE PAS UTILISER POUR POMPER DE L'EAU CHAUDE AU-DELA DE 40 DEGRES.
4. NE PAS MANIPULER LA POMPE AVEC DES MAINS MOUILLÉES OU SUR DES SURFACES MOUILLÉES OU HUMIDES OU DANS L'EAU.
5. POUR REDUIRE LE RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, ASSUREZ-VOUS QUE LA POMPE EST BRANCHEE DANS UNE PRISE DE COURANT CORRECTEMENT MISE A LA TERRE.
6. NE CONNECTER LA POMPE QU'A L'ALIMENTATION ELECTRIQUE INDIQUEE SUR LA PLAQUE D'IDENTIFICATION DE LA POMPE.
7. DANS LES INSTALLATIONS OÙ DES DOMMAGES MATÉRIELS ET/OU CORPORELS PEUVENT ÊTRE CAUSÉS PAR UNE POMPE INOPÉRANTE, IL CONVIENT D'UTILISER UN SYSTÈME DE SECOURS ET/OU UNE ALARME.
8. NE PAS PLIER OU TORDRE LE TUYAU DE VIDANGE ET LE TUYAU DE VIDANGE.
9. AVANT TOUT ENTRETIEN OU REPARATION DE LA POMPE, CELLE-CI DOIT ETRE DEBRANCHEE DE L'ALIMENTATION ELECTRIQUE AFIN D'EVITER TOUT CHOC ELECTRIQUE.
10. EMPÊCHER LES ENFANTS D'ACCÉDER À LA POMPE.
11. VEUILLEZ NOTER QUE LA POMPE N'EST PAS UNE POMPE SUBMERSIBLE.
12. TOUTE INSTALLATION OU INTERVENTION DOIT ETRE EFFECTUEE PAR UN TECHNICIEN QUALIFIE :
13. LES CAPACITÉS NOMINALES INTERMITTENTES DE CES POMPES NE DÉPASSENT PAS 5 MINUTES

Spécifications du modèle

Poseidon - Pompe - Modèle standard taille moyenne

Modèle	Alimentation électrique	Capacité (l/hr@hauteur (mètres))					Niveau d'eau	Ampère	Watt	Capacité du réservoir
		0	2	4	6	8				
MD400	230V 60HZ	330	210	192	-	-	4.0m	0.72A	74	1.8ℓ
	230V 50HZ	360	240	192	-	-	4.0m	1.01A	85	
	230V 50HZ	348	240	192	-	-	4.0m	0.72A	74	
MD600	230V 60HZ	444	300	234	120	-	6.0m	0.89A	87	1.8ℓ
	230V 50HZ	402	264	204	-	-	5.5m	1.60A	117	
	120V 60HZ	396	276	234	120	-	6.0m	0.89A	87	
MD800	230V 60HZ	504	402	258	156	156	8.0m	1.25A	125	1.8ℓ
	230V 50HZ	432	276	225	99	-	6.6m	2.48A	195	
	120V 60HZ	510	384	258	162	156	8.0m	1.25A	125	

Pompe en titane - Modèle de taille moyenne avec réservoir plat

Modèle	Alimentation électrique	Capacité (l/hr@hauteur (mètres))					Niveau d'eau	Ampère	Watt	Capacité du réservoir
		0	2	4	6	8				
MD600C	230V 60HZ	360	246	228	120	-	6.0m	0.89A	85	1.8ℓ
	120V 60HZ	336	246	228	120	-	6.0m	0.89A	85	
MD800C	230V 60HZ	450	276	254	156	144	8.0m	1.25A	117	1.8ℓ
		450	270	254	150	144	8.0m	1.25A	117	
MD600CE	230V 50HZ	336	228	204	84	-	6.0m	0.64A	75	1.8ℓ

Apollo - Pump - Modèle compact pour climatiseurs muraux uniquement

Modèle	Alimentation électrique	Capacité (l/hr@hauteur (mètres))					Niveau d'eau	Ampère	Watt	Capacité du réservoir
		0	2	4	6	8				
MD200W	120V 60HZ/	222	156	150	-	-	2.5m	0.29A	32	1.8ℓ
	230V 60HZ									
MD300W	230V 60HZ	234	210	162	78	-	3.0m	0.35A	34	1.8ℓ
	230V 50HZ	180	137	132	-	-	2.4m	0.44A	42	
	120V 60HZ	240	168	162	90	-	3.0m	0.35A	34	
MD400W	230V 60HZ	288	240	198	162	114	4.0m	0.66A	43	1.8ℓ
	230V 50HZ	216	165	150	108	-	3.0m	1.12A	71	
	120V 60HZ	270	192	186	162	114	4.0m	0.66A	43	

Hercules - Pompe - modèle extra large

Modèle	Alimentation électrique	Capacité (l/hr@hauteur (mètres))					Niveau d'eau	Ampère	Watt	Capacité du réservoir
		0	2	4	6	8				
MD1000	230V 60HZ	648	366	204	-	-	10.0m	0.91A	240	3.8ℓ
	230V 50HZ	630	630	156	-	-	9.0m	0.72A	150	
	120V 60HZ	630	390	180	-	-	10.0m	0.91A	240	
MD1200	230V 60HZ	648	372	372	168	-	12.0m	0.72A	150	3.8ℓ
	230V 50HZ	630	348	168	130	-	11.0m	0.99A	250	
	120V 60HZ	648	390	186	168	-	12.0m	0.98A	180	
MD1500	230V 60HZ	790	462	270	252	240	15.0m	0.99A	250	250
	230V 50HZ	690	360	180	162	84	14.0m	0.98A	0.98A	
	120V 60HZ	720	450	270	216	198	15.0m	0.99A	250	

⚠ Les modèles et spécifications ci-dessus sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en vue d'améliorations fonctionnelles.

Instructions d'installation

(1) Déballer soigneusement l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. Assurez-vous que toutes les pièces nécessaires sont incluses. Les appareils sont soigneusement testés avant d'être emballés afin de garantir une livraison et un fonctionnement sûrs. Si l'appareil présente des signes de dommages dus au transport, retournez-le au point de vente pour qu'il soit réparé ou remplacé.

(2) Choisir un lieu d'installation proche de l'appareil. La pompe doit être installée horizontalement. Posez des tuyaux flexibles ou des tubes depuis l'évacuation de l'évaporateur dans l'orifice d'entrée de la pompe. Veillez à ce que le tuyau d'entrée soit incliné vers le bas afin qu'il puisse s'écouler par gravité. Le tuyau d'entrée peut s'écouler par gravité.

(3) Raccordez le tuyau de sortie (diamètre interne de 3/8") au clapet anti-retour. Prolongez le tuyau de sortie de l'unité de condensat tout droit vers le haut, aussi haut que nécessaire, mais pas plus haut que le sommet de la pompe. Veillez à ce que le tuyau de sortie ne soit pas tordu ou bloqué.


Informations utiles Utilisation du clapet anti-retour

1. Pour installer

- Insérer le clapet anti-retour dans le trou de forage
- Tourner de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre


2. Pour désinstaller

- Tourner de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
- Retirer le clapet anti-retour du trou de forage.



(4) Pour éviter que la pompe ne se vide et ne fonctionne à sec, raccordez toujours le tuyau de sortie à un drain plus haut que la pompe elle-même.

Informations utiles pour éviter la vidange (siphonnage)



(5) Assurez-vous que la tension de la source d'alimentation correspond à celle de la pompe.

Branchez le câble d'alimentation de la pompe sur une source d'énergie constante (pas de ventilateur ou d'autre appareil fonctionnant par intermittence).

qui fonctionne par intermittence). Ne pas brancher le câble d'alimentation du climatiseur directement sur le câble d'alimentation de la pompe

⚠ ni les fusionner. Si le câble d'alimentation de la pompe doit être rallongé, utilisez un câble de même spécification.

utilisez un câble ayant les mêmes spécifications. Tout le câblage doit être effectué par un technicien qualifié.

technicien de service.

(6) Une fois que toutes les tâches susmentionnées ont été effectuées, veuillez procéder à un essai de fonctionnement. Versez de l'eau dans le réservoir de la pompe et vérifiez que la pompe fonctionne correctement.

⚠ L'interrupteur de sécurité est conçu pour empêcher la pompe de déborder si elle ne fonctionne pas correctement pour diverses raisons.

⚠ Les câbles de l'interrupteur de sécurité, qui proviennent de notre usine, sont réglés pour couper le circuit de traitement thermique/AC. Pour ce faire, les fils d'alimentation doivent être connectés en série avec le circuit basse tension du thermostat.

⚠ Tout le câblage doit être effectué par un technicien qualifié. Veuillez respecter les réglementations locales en vigueur dans votre région.

Informations utiles sur l'interrupteur de sécurité